

Hareket deęiřken/kopuk.

SD kartı deęiřtirin. (SD kart hasarlı olduęunda, veri okumada zorluk oluřur. Bu birim m¼mk¼n olduęunca yeniden oynatmak iin alıřacaktır, ancak eęer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
“ORTAM AYARLARI,” men¼s¼ iinde “SD KARTI FORMATLA,”yı y¼r¼t¼n.
(Verilerin t¼m¼ silinecektir.)
Yeniden oynatmak iin LoiLoScope AX'ı kullanıyorken, PC'nizin sistem gereksinimleri doęrulayın.