

## Acessórios opcionais

Pode gravar durante mais tempo se usar a bateria opcional.

Nome do produto	Descrição
Bateria <ul style="list-style-type: none"> <li>● BN-VG114E</li> <li>● BN-VG121E</li> <li>● BN-VG138E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proporciona um maior tempo de gravação. Também pode ser usada como bateria sobressalente.</li> </ul>
Carregador da bateria <ul style="list-style-type: none"> <li>● AA-VG1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permite carregar a bateria sem usar este aparelho.</li> </ul>
Cabo de componente <ul style="list-style-type: none"> <li>● QAM1266-001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Para visualizar com uma elevada qualidade de imagem.</li> <li>● Consulte o seu centro JVC mais próximo.</li> </ul>
Cabo HDMI <ul style="list-style-type: none"> <li>● VX-HD310ES</li> <li>● VX-HD315ES</li> <li>● VX-HD320</li> <li>● VX-HD330</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Para visualizar com uma elevada qualidade de imagem.</li> <li>● Transmite sinais de vídeo, áudio e controle entre dispositivos.</li> </ul>

### NOTA :

- Para mais informações, consulte o catálogo.
- BN-VG114E é a mesma bateria fornecida com este aparelho.

### Tempo de Gravação Aproximado (utilizando a bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Real	Tempo de Gravação Contínua
<b>BN-VG114E (fornecida)</b>	1 h 5 m	2 h
<b>BN-VG121E</b>	1 h 40 m	3 h 5 m
<b>BN-VG138E</b>	3 h	5 h 30 m

- Os valores acima registam-se quando a "LUZ" está definida para "OFF" e o "BRILHO DO MONITOR" está definido para "3" (normal).
- O tempo de gravação real pode ser mais curto se for utilizada a função de zoom ou se a gravação for parada repetidamente. (Recomenda-se que prepare baterias para três vezes mais que o tempo de gravação estimado.)
- Quando a vida útil da bateria se esgota, o tempo de gravação fica mais curto, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)