NÃO FORMATADO

Selecione "OK" e depois "SIM" na tela "DO YOU WANT TO FORMAT?".