

Menu principal para gravação de vídeo

Pode ajustar várias configurações, como por exemplo a luminosidade e o equilíbrio de brancos, para se adequar ao alvo ou objetivo. Também pode mudar configurações como a qualidade da imagem ou a intensidade da luz.

- 1 Selecione o modo de vídeo.



- 2 Toque em para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em "MENU".



Definição	Detalhes
SELEC. CENA	É possível seleccionar configurações adequadas à condição de filmagem. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
FOCUS	O foco pode ser ajustado manualmente. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
AJUSTAR BRILHO	Ajusta a luminosidade geral da tela. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
BALANÇO DE BRANCOS	Ajuste a cor em função da fonte de luz. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
COMP. LUZ FUNDO	Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
TELE MACRO	Permite grandes planos quando se usa o lado do zoom de teleobjectiva (T). *Exibido apenas no modo de gravação manual.
TOQUE PRIORID AE/AF	Ajusta automaticamente o foco e a luminosidade com base nos rostos do alvo ou na área seleccionada.
EDI	A vibração da câmara durante a gravação pode ser reduzida significativamente.
MAIS GANHO	Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.
ANTI-VENTO	Reduz o ruído causado pelo vento.
EFEITO DE ANIMAÇÃO	Grava vídeos ou imagens fixas com efeitos especiais.
INTERV. TEMPO GRAV.	Permite que as mudanças de uma cena que ocorram lentamente durante um longo período de tempo seja apresentadas num breve espaço de tempo ao tirar fotografias da mesma num determinado intervalo.
GRAVAÇÃO AUTO	Esta função permite que o aparelho grave automaticamente se detectar mudanças no movimento do alvo (luminosidade) dentro da moldura vermelha que aparece na tela LCD.
SUB-JANELA DE ROSTO	Aumenta e exhibe um rosto registado numa sub-janela.
FOTOGRAFAR SORRISO	Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso.
VER SORRISO%/NOME	Define os itens a exhibir quando os rostos são detectados.

Configurações de menu

REGISTAR ROSTO	Regista os rostos de pessoas que são filmadas frequentemente com este aparelho.
QUALIDADE DE VÍDEO	Define a qualidade do vídeo.
ZOOM	Define o modo máximo de zoom.
GRAVAÇÃO CONTÍNUA	Continua a gravação no cartão SD sem parar quando se esgota o espaço restante na memória interna.
x.v.Color	Captura as cores reais. (Use uma televisão compatível com x.v.Color para a reprodução.)
DEF. BOTÃO UTILIZ.	Atribui uma função utilizada frequentemente ao botão USER.