

**O movimento está irregular.**

Use um cartão SD de alta velocidade (Classe 4 ou superior).

Limpe os terminais do cartão SD com um pano de algodão seco ou algo semelhante.

Execute "FORMATAR CARTÃO SD" no menu "COMUM". (Todos os dados serão eliminados.)

Verifique os requisitos do sistema do seu computador quando usar o Everio MediaBrowser 3 para reproduzir.