

**Este aparelho fica lento quando se alterna entre o modo de vídeo e o modo de imagem fixa ou quando se liga ou desliga.**

Recomenda-se copiar todos os vídeos e imagens fixas para o seu computador e apagar os arquivos deste aparelho. (Se existirem muitos arquivos gravados neste aparelho, esta fica com um tempo de reacção mais lento.)