Não é possível introduzir o cartão SD.

Certifique-se de que não insere o cartão na direcção errada.