

**Aparece a mesma imagem durante muito tempo.**

Use um cartão SD de alta velocidade (Classe 4 ou superior).

Limpe os terminais do cartão SD com um pano de algodão seco ou algo semelhante.

Execute "FORMATAR CARTÃO SD" no menu "COMUM". (Todos os dados serão eliminados.)