

**본 제품이 올바르게 작동하지 않으면 오류 메시지가 나타납니다.**

본 제품은 초소형 컴퓨터로 제어되는 장치입니다. 정전기, 외부 노이즈와 간섭(TV, 라디오 등)이 있으면 본 제품이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 전원을 끈 다음 AC 어댑터와 배터리 팩을 뽑습니다. 본 제품이 초기화됩니다.