

메뉴 조작하기

본 제품에는 세 종류의 메뉴가 있습니다.

- 메인 메뉴 - 비디오 녹화 모드, 정지 이미지 녹화 모드, 비디오 재생 모드, 정지 이미지 재생 모드 등에 각각 특정한 모든 항목을 포함하는 메뉴.
- 메인 메뉴의  (일반) 메뉴 - 비디오 녹화 모드, 정지 이미지 촬영 모드, 비디오 재생 모드, 정지 이미지 재생 모드 등에서 모든 일반 항목을 포함하는 메뉴.
- **S** (얼굴 인식 바로 가기) 메뉴 - 비디오 또는 정지 이미지 녹화 모드의 메인 메뉴의 얼굴에 관련된 기능을 선택합니다.