
자동 녹화

녹화를 시작/중지하면 LCD 모니터에 표시되는 빨간 프레임 안에 있는 피사체의 움직임(밝기)의 변화를 감지하여 자동으로 녹화할 수 있습니다.
자세한 조작법