

색상이 이상하게 보인다. (지나치게 푸르다, 지나치게 붉다 등)

자연색이 나올 때까지 잠시 기다립니다. (화이트 밸런스가 조절되려면 시간이 걸릴 수도 있습니다.)

녹화 메뉴 “화이트 밸런스” 에서 “수동” 으로 설정합니다. 광원에 따라 “맑음”/“흐림”/“할로겐 조명” 중에서 선택합니다.

“수동” 를 선택하고 적절히 조절합니다.