

---

**백업 메뉴를 끌 수 없다.**

본 제품과 DVD 라이터의 전원을 끄거나 AC 어댑터를 빼십시오.