

---

**카메라 온도가 너무 낮음. 카메라를 잠시 켜 두십시오.**

본 제품을 잠시 켜둡니다.  
경고 표시가 여전히 사라지지 않으면 전원을 끄고 본 제품을 따뜻한 곳으로 옮기되 갑작스런 온도 변화에 주의하십시오. 잠시 후 전원을 다시 켜십시오.