
내장 메모리 오류!

본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 파일을 백업한 다음 “일반” 메뉴에서
“내장메모리 포맷” 을 실행합니다. (모든 데이터가 삭제됩니다.)