

일반 메뉴 조작하기

일반 메뉴에서 사용하고 있는 모드에 관계없이 공통 설정 항목을 변경할 수 있습니다.

1 “MENU”에 손끝을 댍니다.

- 메뉴는 사용 중인 모드에 따라 다릅니다.



2 “⚙️”에 손끝을 댍니다.



3 원하는 설정에 손끝을 댍니다.



메모 : _____

- 화면을 종료하려면
“X”에 손끝을 댍니다(종료).
- 이전 화면으로 돌아가려면
“↶”에 손끝을 댍니다(돌아가기).
- 도움말 파일을 표시하려면
“?”(도움말)에 손끝을 대고 항목에 손끝을 댍니다.