

장면 선택

자주 접하는 일반적인 장면을 가장 적합한 설정으로 촬영할 수 있습니다.

1 “MENU”에 손끝을 댑니다.



2 “장면 선택”에 손끝을 댑니다.



- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ?에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

3 적절한 장면에 손끝을 댑니다.



- X에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- 설정 후 선택된 장면이 금방 표시됩니다.

*이미지는 예시용에 한합니다.

설정	효과
나이트	주위가 어두울 때 게인을 높이고 느린 셔터로 장면을 자동으로 밝게 합니다. 카메라 흔들림을 방지하려면 삼각대를 사용하십시오. OFF ON
스포트라이트	조명을 받은 사람이 너무 밝게 보이지 않게 합니다. OFF ON

메모 :

- “저속 촬영” 하는 동안에는 “장면 선택”의 모든 장면이 설정될 수 없습니다.