

터치 스크린 사용하기

선택하고 있는 모드에 따라서 조작 버튼 섬네일과 메뉴 항목이 터치 스크린에 표시됩니다.

- 터치 스크린 조작 방법은 “대기” 와 “끝기” 두 가지입니다. 다음은 일부 예입니다.

- A** 터치 스크린에 표시된 버튼(아이콘)이나 섬네일(파일)에 손가락 끝을 대서 선택합니다.
- B** 터치 스크린의 섬네일을 손가락 끝으로 끌어 원하는 파일을 검색합니다.



메모 : _____

- 본 제품의 터치 스크린은 압력에 민감합니다. 터치 스크린이 원활히 반응하지 않으면 손가락 끝에 힘을 약간 더 가하십시오.
- 터치 스크린의 버튼(아이콘)에 손가락 끝을 정확히 대십시오. 올바르게 대지 않으면 버튼이 반응하지 않을 수도 있습니다.
- 지나치게 힘을 가해 누르거나 문지르지 마십시오.
- 화면 보호 시트나 스티커를 붙이면 터치 스크린이 원활히 반응하지 않을 수도 있습니다.
- 끝이 뾰족하거나 단단한 물체로 터치 스크린을 조작하지 마십시오.
- 두 곳 이상을 동시에 누르면 오작동이 일어날 수도 있습니다.
- 화면의 반응 영역이 일치하지 않으면 터치 스크린 조정 “터치스크린 조정”을 실행하십시오. (SD 카드 등의 모서리를 가볍게 톡톡 대면서 조정하십시오. 끝이 뾰족한 물체로 누르거나 꺾지 마십시오.)