

TV에 연결하여 시청하기

본 제품을 TV에 연결하여 재생할 수 있습니다. TV 이미지의 화질은 TV의 종류와 연결 케이블에 따라 다릅니다. 사용자의 TV에 가장 적합한 커넥터를 선택합니다.

- 사용 중인 TV의 사용설명서도 참조하십시오.

TV 표시상의 문제

문제	조치
이미지가 TV에 제대로 나오지 않는다.	• 케이블을 뺐다가 다시 연결합니다. • 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다. • 컴포넌트 커넥터로 연결할 때는 연결 설정 메뉴의 “컴포넌트 출력” 설정이 연결 TV에 적합한지 확인하십시오. (“1080i”를 기본값으로 설정합니다)
이미지가 TV에 수직으로 투사된다.	• “일반” 메뉴에서 “비디오 출력”을 “4:3”로 설정합니다.
이미지가 TV에 수평으로 투사된다.	• TV 스크린을 적절히 조절합니다.
이미지의 색상이 이상하게 보인다.	• 비디오가 “x.v.Color”를 “꺼짐”으로 하여 녹화된 경우에는 TV의 x.v.Color 설정을 켜고 합니다. • TV 스크린을 적절히 조절합니다.
HDMI-CEC 기능이 올바르게 작동하지 않으며, TV가 본 제품과 연계하여 작동하지 않는다.	• TV는 HDMI-CEC 호환이라도 제품 규격에 따라 다르게 작동할 수도 있습니다. 그러므로, 본제품의 HDMI-CEC 기능은 모든 TV에서 연계 작동을 보증할 수 없습니다. 그런 경우에는 “HDMI 컨트롤”을 “꺼짐”으로 설정합니다.
표시 언어가 변경됐다.	• 본 제품을 언어 설정이 다른 TV에 HDMI 미니 케이블로 연결할 때는 표시 언어가 변경될 수도 있습니다.