

---

## 공간 부족

파일을 삭제하거나 컴퓨터 또는 다른 장치로 이동합니다.

SD 카드를 새로 교체합니다.

내장 메모리나 SD 카드에 여유 공간이 충분하지 않으면 이음새 없는 녹화 비디오를 합칠 수 없습니다. 합치기 전에 여유 공간을 확인하십시오.