
이미지가 TV 에 제대로 나오지 않는다.

케이블을 뽑다가 다시 연결합니다.

본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.

컴포넌트 커넥터로 연결할 때는 연결 설정 메뉴의 “컴포넌트 출력” 설정이 연결 TV 에 적합한지 확인하십시오. (“1080i” 를 기본값으로 설정합니다)