

녹화 파일을 찾을 수 없다.

날짜 검색 기능을 취소합니다.

터치 스크린의 에 손끝을 대서 재생 미디어를 변경합니다.

“동영상 미디어” 또는 “정지화상 미디어” 설정을 변경하십시오. (다른 미디어의 파일은 표시되지 않습니다.)

메뉴에서 “기타 파일 재생”을 선택합니다. (관리 정보가 손상된 비디오 파일은 재생할 수 있습니다.)