

Funzionamento del menu

Nella presente unità esistono tre tipi di menu.

- Menu principale: il menu che contiene tutte le voci specifiche relative alle modalità di registrazione video, registrazione fermi immagine, riproduzione video e riproduzione immagine rispettivamente.
- Menu **✳** (COMUNE) nel menu principale: il menu che contiene tutte le voci comuni relative alle modalità di registrazione video, registrazione fermi immagine, riproduzione video e riproduzione immagine.
- Menu **S** (scelta rapida volto): il menu che comprende le funzioni relative al volto nel menu principale, sia in modalità di registrazione video che fermo immagine.