

## Menu principale per la registrazione video

È possibile regolare diverse impostazioni quali la luminosità e il bilanciamento del bianco per adattarle al soggetto o allo scopo. È anche possibile cambiare impostazioni quali la qualità dell'immagine e l'aumento della luminosità.

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare  per selezionare la modalità di registrazione.



- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

3 Toccare "MENU".



Impostazione	Dettagli
SELEZIONE SCENA	È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di ripresa. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
FOCUS	È possibile regolare la messa a fuoco manualmente. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
REGOLA LUMINOSITÀ	Regola la luminosità complessiva dello schermo. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
BILANCIAMENTO BIANCO	Regola il colore in base alla fonte luminosa. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
COMPENS. CONTROLUCE	Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
TELE MACRO	Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T). *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
PRIORITÀ TOCCO AE/AF	Regola automaticamente la messa a fuoco e la luminosità in base ai volti dei soggetti o all'area selezionata.
LUCE	Accendere/spegnere la luce.
DIS	È possibile ridurre significativamente il tremolio della videocamera durante la registrazione.
AUMENTO DEL GUADAGNO	Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui.
NO VENTO	Riduce il rumore causato dal vento.
EFFETTO ANIMAZIONE	Registra i video o i fermi immagine con effetti speciali.
REG. A INTERVALLI	Consente di mostrare in un breve periodo di tempo i cambiamenti di una scena che avvengono lentamente nell'arco di un lungo periodo di tempo, rimuovendone alcuni fotogrammi in base a un dato intervallo.
REG. AUTOMATICA	Questa funzione consente all'unità di registrare automaticamente rilevando i cambiamenti nei movimenti del soggetto (luminosità) all'interno del riquadro rosso presente sul monitor LCD.
SOTTO-FINESTRA VISO	Ingrandisce e visualizza un volto registrato in una sotto-finestra.
SCATTO SORRISO	Cattura automaticamente un fermo immagine quando rileva un sorriso.

## Impostazioni di menu

---

VIS. SORRISO%/NOME	Imposta le voci da visualizzare quando si rilevano dei volti.
REGISTRAZIONE VOLTO	Registra i volti delle persone che vengono sovente riprese con la presente unità.
QUALITÀ VIDEO	Imposta la qualità video.
ZOOM	Imposta il rapporto di ingrandimento massimo.
REG. CONTINUA	Continua a registrare sulla scheda SD senza interruzioni quando lo spazio rimanente nella memoria integrata o dallo slot A si esaurisce.
x.v.Color	Cattura i colori reali. (Utilizzare un televisore compatibile con x.v.Color per la riproduzione.)
IMPOS. TASTO UTENTE	Assegna una funzione utilizzata di frequente al pulsante USER.