Menu principale per la riproduzione di fermi immagine

È possibile eliminare o cercare fermi immagine specifici.

1 Selezionare la modalità fermo immagine.



2 Toccare ▶ per selezionare la modalità di riproduzione.



- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.
- 3 Toccare "MENU".



Impostazione	Dettagli
CERCA DATA	È possibile cercare e riprodurre video o fermi immagine in base alle date di registrazione.
EFFETTI PRESENTAZ.	Imposta gli effetti di transizione nella riproduzione delle presentazioni.
PROTEGGI/ANNULLA	Protegge i file dalla cancellazione accidentale.
COPIA	Copia i file su un altro supporto.
SPOSTA	Sposta i file su un altro supporto.