

**La stessa immagine viene visualizzata a lungo.**

Utilizzare una scheda SD ad alta velocità (Classe 4 o superiore).  
Pulire i terminali della scheda SD con un panno di cotone asciutto o simili.  
Eeguire "FORMATTA SCHEDA SD" nel menu "COMUNE". (Tutti i dati verranno cancellati.)