

NESSUN FILE

Cambiare l'impostazione di "SUPPORTO REG. IMMAG.", "SUPPORTO REG. FILM.", "REG. VIDEO SU SLOT", o "REG. IMM. SU SLOT" nel menu "COMUNE" e controllare che i file non vengano registrati sull'altro supporto.