

Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.

Scollegare e ricollegare il cavo.
Spegner e riaccendere l'unità.