

**Impossibile copiare sulla scheda SD.**

Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti.

Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.