

Dette apparat fungerer ikke korrekt, og fejlmeddelelser kommer til syne.

Dette apparat er en anordning, der styres af en mikrocomputer.

Elektrostatisk udladning, ekstern støj og interferens (fra et tv, en radio, etc.) kan hindre apparatet i at fungere korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal der slukkes for strømmen, og lysnetadapteren og batteripakken skal derefter fjernes. Apparatet bliver nulstillet.