

Tilbehør

Man kan optage i længere tid, hvis man anvender en tilbehørsbatteripakke.

Produktnavn	Beskrivelse
Batteripakke • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Giver en længere optagelsestid. Det kan også bruges som ekstra batteri.
Batterioplader • AA-VG1	• Gør det muligt at oplade batteripakken uden brug af enheden.
HDMI-kabel • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• Til visning i høj billedkvalitet. • Sender video-, audio-, og kontrolsignaler mellem anordningerne.

BEMÆRK :

- Se katalog for yderligere information.
- BN-VG114E er den samme batteripakke, som leveres med enheden.

Omtrentlig optagetid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagetid		Kontinuerlig optagetid	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (medfølger)	1 t (1 t 5 m)	1 t (1 t 5 m)	1 t 50 m (2 t)	1 t 50 m (1 t 55 m)
BN-VG121E	1 t 35 m (1 t 40 m)	1 t 30 m (1 t 35 m)	2 t 50 m (3 t 5 m)	2 t 45 m (2 t 55 m)
BN-VG138E	2 t 50 m (3 t)	2 t 40 m (2 t 55 m)	5 t 5 m (5 t 30 m)	4 t 55 m (5 t 20 m)

- De ovenstående er værdier når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „4“ (lysere).
(): Værdier når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „3“ (standard)
- Den faktiske optagetid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagetid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagetiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.
(Udskift batteripakken med en ny.)