

Farverne ser anderledes ud.

Indstil „WHITE BALANCE“ i indspilningsmenuen til „MANUAL“. Vælg mellem „FINE“/„CLOUD“/„HALOGEN“ afhængig af lyskilde.

Vælg „MWB“ og justér hvidbalancen.

Når videoen er optaget med „x.v.Color“ sat til „ON“, skal du ændre indstillingen som vist på tv’et.