

---

## INGEN FILER

Skift indstillingen i „REC MEDIA FOR IMAGE“, „REC MEDIA FOR VIDEO“, „REC VIDEO TO SLOTS“, eller „REC STILLS TO SLOTS“ i „COMMON“-menuen, og kontrollér, at der ikke optages filer på det andet medie.