

Forbindelse til og visning på tv

Du kan koble denne enhed til et tv for afspilning. Billedkvaliteten på tv'et varierer alt efter tv'et type og forbindelseskablet. Vælg det kabel, der passer bedst til dit tv.

- Se også tv'ets brugervejledning.

Unaturlig visning på tv

Problem	Afhjælpning
Billederne vises ikke korrekt på tv'et.	• Tag kablet ud og tilslut det igen. • Sluk for apparatet og tænd det igen.
Billederne vises lodret på tv'et.	• Indstil „VIDEO OUTPUT“ i „COMMON“-menuen til „4:3“.
Billederne vises vandret på tv'et.	• Justér tv-skærmen.
Billedernes farver ser underlige ud.	• Hvis videoen blev optaget med „x.v.Color“ indstillet til „ON“, skal tv'ets x.v. farveindstilling tændes. • Justér tv-skærmen.
HDMI-CEC funktioner virker ikke korrekt, og tv'et virker ikke sammen med denne enhed.	• Forskellige tv'er kan fungere forskelligt afhængigt af specifikationerne, selvom de er HDMI-CEC kompatible. Derfor er der ingen garanti for, at denne enheds HDMI-CEC funktioner virker i kombination med alle tv'er. I så tilfælde skal „HDMI CONTROL“ indstilles til „OFF“.
Sproget på skærmen er ændret.	• Det kan forekomme, når denne enhed forbindes med et tv med en anden sprogindstilling vha. et mini HDMI kabel.