
Kan ikke oplade batteripakken.

Lampen blinker ikke, når batteriet er fuldt opladet.

Hvis stikkene i enheden eller batteripakken er beskidte, så tør dem af med en vatpind eller lignende.

Brug af en ikke-original lysnetadapter kan forårsage skade på enheden.

Anvend kun en original lysnetadapter.