
Kan ikke finde en optaget fil.

Annullerer datosøgefunktionen.

Ændre afspilningsmediet ved at trykke  SD på berøringsskærmen.

Skift indstillingen i „REC MEDIA FOR IMAGE“, „REC MEDIA FOR VIDEO“, „REC VIDEO TO SLOTS“, eller „REC STILLS TO SLOTS“. (Filer på det andet medie bliver ikke vist.)

Vælg „PLAYBACK OTHER FILE“ i menuen. (Videofiler med beskadiget datainformation kan afspilles.)