
OPTAGELSE ANNULERET

Indstil „REC MEDIA FOR VIDEO“ til „SD“, og optag derefter på et SD-kort.
Sluk for apparatet og tænd det igen.
Beskyt enheden mod vibrationer og stød.