

Bruke menyen

Denne enheten har tre menytyper.

- Hovedmenyen - Her finner du alle elementer som er spesifikke for de ulike modusene (videoopptak, stillbildefotografering, videoavspilling og stillbildevising).
-  (COMMON)-menyen i hovedmenyen - Her finner du alle elementer som er felles for alle modusene (videoopptak, stillbildefotografering, videoavspilling og stillbildevising).
- **S** (snarveimenyen for ansiktsgjenkjenning) - I denne menyen finner du alle ansiktsfunksjonene fra hovedmenyen i enten videoopptaks- eller stillbildefotograferingsmodus.