

Ekstra tilbehør

Du kan ta opp over lengre tid hvis du har en ekstra batteripakke.

Produktnavn	Beskrivelse
Batteripakke • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Gir en lenger opptakstid. Den kan også brukes som en ekstra batteripakke.
Batterilader • AA-VG1	• Gjør at du kan lade batteripakken uten å bruke denne enheten.
HDMI-kabel • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• For visning med høy bildekvalitet. • Overfører video, lyd og kontrollsignaler mellom enheter.

NB! : _____

- Se katalogen for mer informasjon.
- BN-VG114E er den samme batteripakken som følger med denne enheten.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid		Kontinuerlig opptakstid	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Medfølger)	1 t (1 t 5 min)	1 t (1 t 5 min)	1 t 50 min (2 t)	1 t 50 min (1 t 55 min)
BN-VG121E	1 t 35 min (1 t 40 min)	1 t 30 min (1 t 35 min)	2 t 50 min (3 t 5 min)	2 t 45 min (2 t 55 min)
BN-VG138E	2 t 50 min (3 t)	2 t 40 min (2 t 55 min)	5 t 5 min (5 t 30 min)	4 t 55 min (5 t 20 min)

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er stilt til "OFF" og "MONITOR BRIGHTNESS" til "4" (lysere).
(): Verdier når "LIGHT" er stilt til "OFF" og "MONITOR BRIGHTNESS" til "3" (standard)
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet.
(Skift ut batteripakken med en ny.)