
BACK UP-menyen forsvinner ikke.

Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "BACK UP"-menyen.