
FEIL VED SLETTING AV DATA

Kontroller at alt virker og gjør det om igjen.
Slå denne enheten av og på igjen.