
Bevegelsen er hakkete.

Bruk et høyhastighets SD-kort (klasse 4 eller høyere).

Rengjør SD-kortets terminaler med en tørr bomullspinne eller lignende.

Utfør "FORMAT SD CARD" i "COMMON"-menyen. (Alle data vil bli slettet.)

Verifiser systemkravene til din PC ved bruk av Everio MediaBrowser 3 for avspilling.