

Kan ikke lukke BACK UP-menyen.

Slå av strømmen på denne enheten og DVD-brenneren, eller fjern strømadapteren.