

Det samme bildet vises i lang tid.

Bruk et høyhastighets SD-kort (klasse 4 eller høyere).

Rengjør SD-kortets terminaler med en tørr bomullspinne eller lignende.

Utfør "FORMAT SD CARD" i "COMMON"-menyen. (Alle data vil bli slettet.)