

SPILL AV MISLYKTES

Ta ut og sett inn SD-kortet.

Fjern alle urenheter fra terminalene på SD-kortet.

Sett inn SD-kortet før du slår på strømmen.

Ikke utsett denne enheten for harde støt eller vibrasjon.