
Kan ikke finne et opptak.

Avbryt datosøket.

Endre avspillingsmedium ved å trykke på  SD på berøringsskjermen.

Endre innstillingen i "REC MEDIA FOR IMAGE", "REC MEDIA FOR VIDEO", "REC VIDEO TO SLOTS", eller "REC STILLS TO SLOTS". (Filer på andre media vises ikke.)

Velg "PLAYBACK OTHER FILE" i menyen. (Videofiler som har skadet styringsinformasjon kan spilles av.)