

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.

- ① Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
- ② Kapcsolja ki, majd be a készüléket.