



SD kártya behelyezése (GZ-HM650/GZ-HM655)

Ha a kereskedelmi forgalomban kapható SD kártyával bővíti a memóriát, akkor a kamerával folytathatja a rögzítést akkor is a felvétel megszakítása nélkül, ha annak beépített memóriája már megtelt.


- 1 Csupkja be az LCD monitort.



- 2 Nyissa ki a fedelet.




- 3 Helyezze be az SD kártyát.



- A címkével kifelé nézve helyezze be.

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befelé, majd húzza azt ki egyenesen.



Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a menüben a(z) „AKADÁLYM. RÖGZ.” beállítása: „BE”, akkor az SD kártyán a rögzítést akkor is folytathatja a felvétel megszakítása nélkül, ha a készülék beépített memóriája már megtelt.
- A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét.
Ha nincs behelyezett kártya, akkor állítsa be a „BEÉPÍTETT MEMÓRIA” média-beállítás opciót a rögzítéshez.
- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.