

A mozgás szaggatott.

Használjon nagy sebességű SD kártyát (Class 4 vagy jobb).

Tisztítsa meg az SD kártya érintkezőit száraz pamut törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

Használja a(z) „KÖZÖS” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” funkcióját.

(Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

Ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit, ha a(z) Everio

MediaBrowser 3 alkalmazást szeretné a visszajátszáshoz használni.