
Nem lehet a BIZTONSÁGI MENTÉS menüt kikapcsolni.

Kapcsolja ki a készüléket és a DVD író vagy válassza le az egyenáramú adaptert.